



iNDiCOUSTIC SOL PV PLUS

Sous couche pour parquet et sol stratifié
Pose flottante

CARACTÉRISTIQUES

Matériau

- XPS – Polystyrène extrudé
- Densité : 32 kg / m³
- Épaisseur : 3 mm
- Accordéon : 8,50 m x 1,18 m = 10,00 m²

Confort acoustique

Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) :
Jusqu'à 12 %

Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) :
Jusqu'à 21 dB

Confort thermique

Résistance thermique (R) jusqu'à 0,11 m² K/W
Compatibilité des aspérités du support : Jusqu'à 2 mm

Durabilité du revêtement de sol

Résistance à la compression (CS) : Jusqu'à 90 kPa
Compensation des aspérités du support : Jusqu'à 2 mm

Protection contre l'humidité

Oui, pare-vapeur intégré

Accessoires

Prévoir un ruban adhésif pare-vapeur pour les bords dans le sens de la largeur de la sous-couche, et le pourtour de la pièce.

L'INDICOUSTIC SOL répond aux recommandations de l'EPLF (Fédération Européenne des Producteurs de Revêtements de Sols Stratifiés).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mousse PEHD 2 mm

Présentation en accordéon, avec pare-vapeur intégré, et bande de recouvrement adhésivée.

Grâce à leur structure dense, la sous-couche en polystyrène extrudé (XPS) égalise efficacement les aspérités du support.

Elle amortit la résonance des bruits aériens, et réduit significativement la transmission des bruits d'impact d'une pièce à l'autre.

Elle possède une résistance élevée à la charge ; ce qui augmente la durabilité du revêtement de sol.

Sous-couche avec pare-vapeur intégré

La barrière pare-vapeur est nécessaire sur les sols minéraux (béton ...)

Le pare-vapeur protège le revêtement de sol contre l'humidité résiduelle dans le support.

La plupart des fabricants de sol stratifié n'acceptent pas de réclamation dans le cas où un pare-vapeur n'est pas posé.

Les sous-couches avec pare-vapeur peuvent être posées sans danger sur les supports minéraux.

Film pare-vapeur et bande adhésive intégrés pour faciliter l'installation.

APPLICATION

Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support est bien plan, propre, sec, sans fissures, résistant et stable.

Déplier la sous-couche sur le sol (côté alu vers le haut).

La présentation en accordéon assure une pose immédiate sans attendre que la sous-couche épouse le sol.

Poser les lés bord à bord, puis retirer le film de protection du ruban adhésif et fixer la bande de chevauchement.

Avec un ruban supplémentaire, joindre également les lés sur leur largeur, et en débord sur les murs.

Procéder ensuite à la pose du parquet, du stratifié ou du liège, perpendiculairement aux lés de la sous-couche.

17/02/2022